

1. 從主畫面，依據按鍵設定：

維護 -> 輸入密碼(預設 0000) -> 設置 -> 通訊

2. “通訊” 下的參數

地址的參數，同一迴路需要不同的 ID

