

## 電磁接觸器

額定電流 (A) IEC60947-4-1			補助接點	新型型號	舊型型號	額定電流 (A) IEC60947-4-1		
AC1	AC3					AC1	AC3	
220V	220V	380-440V				220V	220V	380-440V
20A	11A	9A	1a 或 1b	SC09XA	SC-03	20A	11A	9A
20A	13A	12A	1a 或 1b	SC12XA	SC-0	20A	13A	12A
20A	13A	12A	2a1b 或 1a2b	SC12XA	SC-05	20A	13A	12A
25A	18A	18A	1a 或 1b	SC18XA	SC-4-0	25A	18A	<b>16A</b>
32A	20A	20A	1a 或 1b	SC20XA	SC-4-1	32A	<b>22A</b>	<b>22A</b>
32A	20A	20A	1a1b 或 2a或 2b	SC20DA	SC-5-1	32A	<b>22A</b>	<b>22A</b>
50A	26A	26A	2a2b	SC26DA	SC-N1	50A	<b>32A</b>	<b>32A</b>
50A	32A	32A	1a 或 1b	SC32XA	不可組OL			
50A	38A	38A	2a2b	SC38DA	SC-N2	<b>60A</b>	<b>40A</b>	<b>40A</b>
60A	40A	40A	2a2b	SC40XA	SC-N2	60A	40A	40A
80A	50A	50A	2a2b	SC50XA	SC-N2S	80A	50A	50A
80A	65A	65A	2a2b	SC65XA	SC-N3	<b>100A</b>	65A	65A

20A	13A	12A	1a	SC12XAH	SC-0H
20A	13A	12A	2a1b 或 1a2b	SC12XAH	SC-05H
32A	20A	20A	1a	SC20XAH	SC-4-1H
32A	20A	20A	1a1b 或 2a	SC20DAH	SC-5-1H

20A	11A	9A	1a或1b (DC)	SC09XG	SC-03/G	
20A	13A	12A	1a或1b (DC)	SC12XG	SC-0/G	
20A	13A	12A	2a1b或1a2b (DC)	SC12XG	SC-05/G	
25A	18A	18A	1a或1b (DC)	SC18XG	SC-4-0/G	
32A	20A	20A	1a或1b (DC)	SC20XG	SC-4-1/G	
32A	20A	20A	1a1b (DC)	SC20DG	SC-5-1/G	
50A	26A	26A	2a2b (AC/DC)	SC26DG	SC-N1/G	
50A	32A	32A	1a或1b (DC)	SC32XG		
50A	38A	38A	2a2b (AC/DC)	SC38DG	SC-N2/G	
60A	40A	40A	2a2b (AC/DC)	SC40XS	SC-N1/SE	SC-N2/SE
80A	50A	50A	2a2b (AC/DC)	SC50XS	SC-N2S/SE	
80A	65A	65A	2a2b (AC/DC)	SC65XS	SC-N3/SE	

### 補助繼電器

額定電流	接點	型號	
8A	3a3b, 4a2b, 5a1b, 6a	SRC50-2U/X	
10A	2a2b, 3a1b, 4a	SCH4XA	SH-4
10A	4a4b, 5a3b, 6a2b, 7a1b, 8a	SCH4XA	SH-4
10A	5a1b, 4a2b, 3a3b, 1a5b	SCH4XA	SH-5
10A	2a2b, 3a1b, 4a (DC)	SCH4XG	SH-4/G
	5a (DC)	SCH4XG	SH-5/G

### 上裝補助接點

4a	SZ3A40	SZ-A40
3a1b	SZ3A31	SZ-A31
2a2b	SZ3A22	SZ-A22
2a	SZ3A20	SZ-A20
1a1b	SZ3A11	SZ-A11
2b	SZ3A02	SZ-A02

### 側裝補助接點

SC09X~SC65X,SC20D,SC26D,SC38D,SCH4X用	1a1b	SZ-3AS1	SZ-AS1
SC-N4~SC-N12用	1a1b	SZ-AS2	
SC-N14~SC-N16用	1a1b	SZ-AS3N	

### 熱動過負載電驛

適用範圍	適用接觸器			二素子	三素子	欠相
0.1~0.15 , 0.13~0.2 , 0.18~0.27	SC09X	SC12X	SC18X	TR18X	TR18X3	TR18XK
0.24~0.36 , 0.34~0.52						
0.48~0.72 , 0.64~0.96						
0.8~1.2 , 0.95~1.45						
1.4~2.1 , 1.7~2.6 , 2.2~3.4 , 2.8~4.2						
4~6 , 5~7.5 , 6~9 , 7~10.5						
9~13						
13~16.5 , 15~18						
0.1~0.15 , 0.13~0.2 , 0.18~0.27	SC20X	SC20D	SC26X	TR38X	TR38X3	TR38XK
0.24~0.36 , 0.34~0.52						
0.48~0.72 , 0.64~0.96						
0.8~1.2 , 0.95~1.45						
1.4~2.1 , 1.7~2.6 , 2.2~3.4 , 2.8~4.2						
4~6 , 5~7.5 , 6~9 , 7~10.5						
9~13 , 12~18 , 18~24						
20~26	SC26D	SC38X				
26~32 , 32~38		SC38D				
4~6 , 5~8 , 6~9	SC40X	SC50X	SC65X	TR65X	TR65X3	TR65XK
7~11 , 9~13 , 12~18						
18~26 , 24~36 , 32~42						
36~46 , 44~54						
53~65						

### 電磁開關

最大額定容量 (AC3)					補助接點	二素子	三素子	
220V		380~440V				型號	型號	
7~10.5A	3HP	2.2KW	5.5HP	4KW	1a	SW09XA2	SW09XA3	SW-03
9~13A	4.5HP	2.7KW	7.5HP	5.5KW	1a	SW12XA2	SW12XA3	SW-0
9~13A	4.5HP	2.7KW	7.5HP	5.5KW	2a1b	SW12XA2	SW12XA3	SW-05
15~18A	5HP	3.7KW	10HP	7.5KW	1a	SW18XA2	SW18XA3	SW-4-0
18~24A	5.5HP	4KW	10HP	7.5KW	1a	SW20XA2	SW20XA3	SW-4-1
18~24A	5.5HP	4KW	10HP	7.5KW	1a1b	SW20DA2	SW20DA3	SW-5-1
20~26A	7.5HP	5.5KW	15HP	11KW	2a2b	SW26DA2	SW26DA3	SW-N1
32~38A	10HP	7.5KW	25HP	18.5KW	2a2b	SW38DA2	SW38DA3	SW-N2
32~42A	10HP	7.5KW	25HP	18.5KW	2a2b	SW40XA2	SW40XA3	SW-N2
44~54A	15HP	11KW	30HP	22KW	2a2b	SW50XA2	SW50XA3	SW-N2S
53~65A	20HP	15KW	40HP	30KW	2a2b	SW65XA2	SW65XA3	SW-N3

### 正逆電磁接觸器

額定電流 (A)			補助接點	型號	
AC1	AC3				
220V	220V	380~440V			
20A	11A	9A	1b * 2	SC09XAR	SC-03RM
20A	13A	12A	1b * 2	SC12XAR	SC-0RM
20A	13A	12A	2a1b * 2	SC12XAR	SC-05RM
25A	18A	18A	1b * 2	SC18XAR	SC-4-0RM
32A	20A	20A	1b * 2	SC20XAR	SC-4-1RM
32A	22A	20A	1a1b * 2	SC20DAR	SC-5-1RM
40A	26A	26A	2a2b * 2	SC26DAR	SC-N1RM
50A	32A	32A	1b * 2	SC32XAR	不可組OL
50A	38A	38A	2a2b * 2	SC38DAR	SC-N2RM
60A	40A	40A	2a2b * 2	SC40XAR	SC-N2RM
80A	50A	50A	2a2b * 2	SC50XAR	SC-N2SRM
80A	65A	65A	2a2b * 2	SC65XAR	SC-N3RM

正逆電磁開關

(自行組合)

額定電流 (AC3)					補助接點	型號	
220V			380~440V				
7~10.5A	3HP	2.2KW	5HP	4KW	1b * 2	SW09XAR2	SW-03RM
9~13A	4HP	2.7KW	7.5HP	5.5KW	1b * 2	SW12XAR2	SW-0RM
9~13A	4HP	2.7KW	7.5HP	5.5KW	2a1b * 2	SW12XAR2	SW-05RM
15~18A	5HP	3.7KW	10HP	7.5KW	1b * 2	SW18XAR2	SW-4-0RM
18~24A	7.5HP	4KW	10HP	7.5KW	1b * 2	SW20XAR2	SW-4-1RM
18~24A	7.5HP	4KW	10HP	7.5KW	1a1b * 2	SW20DAR2	SW-5-1RM
20~26A	10HP	5.5KW	15HP	11KW	2a2b * 2	SW26DAR2	SW-N1RM
32~38A	10HP	7.5KW	25HP	18.5KW	2a2b * 2	SW38DAR2	SW-N2RM
32~42A	10HP	7.5KW	25HP	18.5KW	2a2b * 2	SW40XAR2	SW-N2RM
44~54A	15HP	11KW	30HP	22KW	2a2b * 2	SW50XAR2	SW-N2SRM
53~65A	20HP	15KW	40HP	30KW	2a2b * 2	SW65XAR2	SW-N3RM

### 主迴路突波吸收器

規 格	適用型式	型 號
正面裝設 AC250V 50/60HZ	SC09X~38X(D)	SZ3ZMF1
側面裝設 AC250V 50/60HZ		SZ3ZMS1
正面裝設 AC250V 50/60HZ	SC40X~SC65X	SZ3ZMF2
側面裝設 AC250V 50/60HZ		SZ3ZMS2

### 線圈突波吸收器 ( Varistor )

規 格	適用型式	型 號
24 ~ 48V AC/DC	SC09X~SC65X	SZ-Z1
100 ~ 250V AC/DC	SC20D,SC26D,SC38D	SZ-Z2
380 ~ 440V AC	SCH4X	SZ-Z3

### 線圈突波吸收器 ( CR )

規 格	適用型式	型 號
24 ~ 48V AC/DC	SC09X~SC65X	SZ-Z4
100 ~ 250V AC/DC	SC20D,SC26D,SC38D SCH4X	SZ-Z5

### 線圈驅動器

規 格	適用型式	型 號
正面裝設,操作電壓DC24V,Relay輸出	SC09X~SC65X	SZ3CD1
正面裝設,操作電壓DC24V,SSR輸出	SC20D,SC26D,SC38D SCH4X	SZ3CD2

### 正逆電磁接觸器配件

類別	適用型式	型號
機械連鎖裝置	SC09X~SC65X SC20D,SC26D,SC38D	SZ3RM
配線 (含電源側及負載側)	SC09X~SC18X	SZ3RW09X
	SC20X	SZ3RW20X
	SC26X~SC38X	SZ3RW26X
	SC20D	SZ3RW20D
	SC26D~SC38D	SZ3RW26D
	SC40X,SC50X,SC65X	SZ3RW40X

### 三相並列端子板

類別	適用型式	型號
必須與接觸器組合同時出貨	SC09X~SC18X	SZ-SP1
	SC20X~SC38X,SC20D,SC26D,SXC38D	SZ3SP2
	SC40X,SC50X,SC65X	SZ3SP3

### 隔離片 (充電部保護隔板)

類別	適用型式	型號
電磁接觸器	SC09X~SC18X	SZ3JC09X
	SC20X~SC38X	SZ3JC20X
	SC20D~SC38D	SZ3JC20D
	SC40X,SC50X,SC65X	SZ3JC40X
電磁開關	SW09X~SW18X	SZ3JW09X
	SW20X~SW38X	SZ3JW20X
	SW20D~SW38D	SZ3JW20D
	SW40X,SW50X,SW65X	SZ3JW40X

### 熱動電驛附件

類別	適用型式	型號	
獨立座	TR18X	TZ1H13N	
	TR38X	TZ1H26N	
	TR65X	SZ-HD/T	
復歸遙控線	長度300mm	TR18X,TR38X	SZ-R1
	長度500mm	TR18X,TR38X	SZ-R2
	長度700mm	TR18X,TR38X	SZ-R3
	長度300mm	TR65X	SZ-R4
	長度500mm	TR65X	SZ-R5
	長度700mm	TR65X	SZ-R6